

“凌”距离，“心”服务——服务承诺

- 1、对于您的服务需求，15 分钟内响应，2 小时内答复。
- 2、24 小时（不分节假日）服务热线：0379-65937687
- 3、一般故障 24 小时内解决，特殊情况按实际沟通确定的方案处理。
- 4、市区 2 小时内到达救援现场，市区外 6 小时内到达救援现场，偏远地区 12 小时内到达救援现场。
- 5、保证停车急用服务配件，调拨配件 12 小时内到达维修现场，特殊配件 24 小时内从公司发货。
- 6、对批量购车客户，实施个性化服务，具体按双方约定执行。
- 7、对中集凌宇公司旗下所有产品，终身免费为您提供售前、售后的技术咨询和支持。

备注：因不可抗力（如洪水、地震、闪电、风暴、战争等）造成车辆损坏的除外。

快捷服务 一呼即应 24 小时售后服务热线：400-618-0015

目 录

引 言.....	3
凌宇汽车车辆信息卡.....	4
正确使用和维护您的车辆.....	5
新车交付前检查.....	7
产品保修规定.....	10
搅拌车应急处理方式和保养注意事项.....	18
液罐车、粉罐车保养注意事项.....	21
液罐车蒸罐注意事项.....	23
其他.....	25
中集凌宇服务站通讯录.....	26
售后服务维修记录单.....	38

引 言

尊敬的客户，您好！

牵手凌宇，年年有余。

非常感谢您购买、使用中集凌宇品牌的车辆，感谢您对中集凌宇的信任！

本保修手册和《中集凌宇产品使用说明书》提供的指南，能助您正确的完成车辆保养作业。遵循这一指南，并接受中集凌宇服务站的维护保养，能使您的车辆持续保持最佳工作状态，延长车辆使用寿命。

本保修手册包括车辆的正确使用和维护、车辆信息卡、车辆保修规定和细则、首保要求、车辆定期保养要求和记录卡、车辆保修记录卡、服务站联系方式等内容。

温馨提示：请务必使用中集凌宇原厂正品配件及油液，遵守车辆的首次保养和定期保养工作要求，这是您享有中集凌宇产品保修服务的必要条件。

凌宇汽车车辆信息卡

产品档案	车型		出厂日期	
	购车日期		生产工号	
	VIN 码			
	经销商单位			
	经销商地址			
用户信息	用户姓名		用户单位	
	联系方式		邮编	
	通讯地址			

正确使用和维护您的车辆

1、您的《中集凌宇产品使用说明书》内，有一节专门说明保养项目的内容。该保养内容是中集凌宇经严格测试和试验的结果，是目前最能维持您的车辆处于最高使用效率及经济效益的保养指南。

首次保养及定期保养项目请务必在中集凌宇授权服务站进行。

2、请按下列规定车辆行驶里程或使用时限内（以先到者为准）进行车辆的首次保养和定保：

项目	首次保养	定期保养
搅拌车	首次运行 100 小时或一个月	每运行 1000 小时或 1 年
散装车	首次运行 100 小时或一个月	每运行 1000 小时或 1 年
液罐车	/	/

备注：若车辆在苛刻的条件下使用时，请您根据实际情况缩短保养项目的运行时间实施保养。

3、车辆的首次保养、定期保养和车辆保修、维修工作，请使用中集凌宇原厂正宗配件和润滑油品。特别是空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器等“三滤”的原厂滤芯和发动机机油，这是您享有的中集凌宇产品质量保修的必要条件。

4、挂车系列禁止盘式制动器车辆上，加装淋水系统，防止损坏刹车盘。

- 5、禁止空挡滑行和拖行车辆，防止发生事故。
- 6、禁止超载、超限行驶。
- 7、车辆进行焊接作业前，必须完全断开蓄电池两个接线柱的连接，防止焊接感应脉冲电压损坏电子元器件。

新车交付前检查

车辆交付之前，为保证您的利益，请您与经销商对以下项目共同检查，并签字确认：

中集凌宇交付 PDI 检查表

PDI 编号			
经销商		联系人及联系方式	
车型		VIN 码	
出厂日期		订单号	
检查服务站		联系人及联系方式	

整备内容要求

部位	主要检查项目	符合要求	不符合要求 (请注明故障形态)	处理结构
整车	1.车辆编码和配置要与实车相符。如：车辆识别代码、减速机、液压泵、液压马达、柴油机、空压机、车桥的编码及铭牌清晰，固定牢靠，实车配置与技术参数表相符。			

	2.整车外观情节、无色差、无锈蚀、无磕碰划伤现象。			
	3.使用说明书、产品质量保修手册、随车工具及附件（清单）齐全完好。			
	4.防冻液、润滑油等容量、颜色正常。			
	5.轮胎、鞍座、备胎完好。			
驾驶室 发动机 (搅拌车)	1.驾驶室翻转机构操纵灵活，翻起驾驶室不沉重，锁止可靠，手动和电动模式正常。			
驾驶室 发动机 (搅拌车)	2.内饰干净整齐，无破损，卧铺平整、上卧铺收缩正常。			
	3.座椅前后、上下、靠背转动各项调节灵活。			
	4.各玻璃及后视镜无损坏，天窗调节正常。			
	5.动态检查：启动发动机、怠速、加速运转正常，无异常。			
	6.各仪表显示正常。			
罐体	1.人孔盖开关正常、无渗漏。			

行走机构	2.各气动开关、阀门开关自如，无漏气现象；					
	3.传动装置固定牢靠，连接可靠无异响。					
	4.各软轴、拉线灵活无卡滞现象。					
	5.轴距无误差 (≤3mm)。					
	6.钢板弹簧、空气悬挂、减震器状况良好，提升桥工作正常。					
	7.车轮紧固可靠，轮胎无破损且气压正常。					
	8.各类指示表、显示器正常					
签字	服务站站长姓名		联系方式		时间	
说明	1.该表仅适用于商品车各系列车型； 2.新车整备由服务人员或服务站在完成，以确保新车交付质量。服务站整备完后必须加盖公章后生效； 3.检查过程中发现其他问题请填写在其他栏，并加以备注； 4.PDI 编号：年份后 2 位+月 2 位+日 2 位+序号 2 位，如：17010101					

产品保修规定

一、保修凭证

《中集凌宇产品质量保修手册》及购车发票。

二、质量保修原则

- 1.在客户严格按照本手册和《中集凌宇产品使用说明书》要求正确使用和维护车辆且车辆在规定的保修时间和行驶里程范围内的前提下，产品因设计、制造、装配和零部件及材料等存在质量问题而引起的故障，经中集凌宇服务站检查、鉴定，确属中集凌宇责任的，给予保修服务。
- 2.质量保修服务采用“以修为主，不能修则更换最小零部件元件”的原则。
- 3.质量保修服务只承担产品因质量问题而引起的故障所产生的直接费用，即中集凌宇服务站进行产品保修的工时费、材料费、辅料费，以及按规定进行的外出服务费，对附带引起的间接损失不承担赔偿责任。
- 4.在质量保修期内的车辆发生故障时，客户不得自行维修或拆动总成件，应保持故障原状。否则，中集凌宇服务站有权拒绝提供保修服务，但应提供有偿的维修服务。
- 5.因质量保修需要更换新的零部件，其质量保修期随同该车辆质量保修期，即按该车辆行驶里程和形式时间做累计计算，并随整车质量保修期结束而终止。
- 6.质量保修服务，以及按《中集凌宇产品使用说明书》规定进行的首次保养、定期保养及保修的有偿服务，必须在中集凌宇服务站进行。
- 7.使用中集凌宇上装改装的底盘整车类，底盘部分保修依据对应的底盘厂家政策实施保修服务。

三、质量保修范围

1.产品分类：搅拌车、粉罐车、液罐车。

2.整车质量保修期限

中集凌宇用户购买之日起（上户发票开具日期）计算，所有车辆不限里程按照以下月数给予保修。

3.搅拌车保修条例

类别	保修内容	技术意见	保修原则
液压系统部分	液压泵、液压马达、减速机、液压油管、液压油箱	12	
	散热器、传动轴	12	
	温控开关、温控继电器	6	
	密封圈、空滤器、过滤器、电源线路、液压油、齿轮油、润滑脂等易损件和消耗品不在报修范围内	/	
罐体、车架总成部分	筒体油漆（其它部件油漆 6 个月）	18	
	筒体、滚道、前后台、辅助横梁	12	

	搅拌叶片、副梁、封头	18	
	爬梯、工作台	12	
拖轮总成部分	拖轮架	18	
	拖轮、轴承、轴、挡板、油封	12	
进出料总成	进料斗、主溜槽、副溜槽、主槽支撑、出料斗	12	
水路系统	水箱	12	
	气控阀箱、液位显示计、水管、水管喷头、阀门	6	
附件	护栏、后保险杠、轮罩（铁质）、挡泥板、固定支架、操纵杆、操纵控制器、油门软轴	6	
其他	电器元件、油脂、润滑脂、塑料（橡胶）制品、塑料制品等均不在保修范围之内	/	

4.粉罐车保修条例

类别	保修内容	技术意见 (单位:月)	保修原则
主体结构	罐体、副梁、底架、前平台、牵引板、气室、溜板	12	
功能件	螺杆式空压机 (易损件除外)	随厂家三包政策	
	柴油机 (含机架)、空压机 (易损件除外)、气室喉管、皮带轮、金属软管	6	
	管路、法兰、人孔盖、防护网、围栏、水箱、挡泥板、爬梯、工具箱、保险杠、牵引销、支撑装置、一轴总成、取力器、传动轴、止回阀、蝶阀、球阀 (DN50)、安全阀、卸料软管	6	
	透气管带、硫化床布、压力表、转速表、操纵控制器,蒸汽胶管	3	
悬挂系统	车桥轴管	随厂家三包政策	仅断裂
(含空气悬挂)	悬挂支架、平衡梁、钢板弹簧、拉臂座、簧底座、气囊、减震器	6	
凌宇悬挂系统	制动盘、卡钳、制动鼓、制动蹄、轮毂、调整臂、钢圈、铝圈	6	
(含空气悬挂)	轮辋、扭力杆、备胎架、备胎升降器、凸轮轴、轴承、举升臂尼龙衬套、举	3	

	升臂支撑块		
	制动蹄片、铜套、复合套、粉末冶金套、钢套、防尘罩、螺栓、油封及所有密封件和橡胶件等损耗、易损件不在保修范围内		
气路	ABS 阀体 (线束及接头三个月)、继动阀、制动气室、储气筒、气管、电缆线	6	
	握手阀、七芯插座	3	
油漆	罐体及底架油漆质保 6 个月，人为介质腐蚀、碰擦、事故造成的损坏脱落，不在保修范围内	12	
易损件	滤芯、油脂、润滑脂、防冻液、冷却液、电瓶液、螺栓、衬套、蒸汽管、管卡、塑料、三角带、气路管道及接头、橡胶制品等易损件和消耗品不在保修范围内		

5.液罐车保修条例

类别	保修内容	技术意见	保修原则
主体结构	罐体、主梁、牵引销板	12	
功能件卸料系统	呼吸阀、海底阀（紧急切断阀）、法兰球阀、互锁阀、底部加载阀、油气回收装置、牵引销	12	
	支撑装置、取力器、传动轴、圆弧齿轮泵、流量计、温度计、防溢流装置、气孔开关、螺纹球阀、疏水阀	6	
	油污分离器、紧急切断按钮、吸油、耐油（耐酸碱）软管、阳端（阴端）接头、堵盖、法兰	3	
车桥系统	车桥轴管	12	
悬挂系统	悬挂支架、平衡梁、钢板弹簧、拉臂座、簧底座、气囊、减震器	12	
（含空气悬挂）	制动盘、卡钳、制动鼓、制动蹄、轮毂、调整臂、钢圈、铝圈	6	
	轮辋、扭力杆、备胎架、备胎升降器、凸轮轴、轴承、举升臂尼龙衬套、举升臂支撑块	3	

	制动蹄片、铜套、复合套、粉末冶金套、钢套、防尘罩、螺栓、油封及所有密封件和橡胶件等损耗、易损件不在保修范围内	/	
电、气路	EBS 阀门、进口 ABS 阀门	12	
	ABS 阀门、继动阀、制动气室、储气筒、调平阀、提升阀	6	
	握手阀、手控阀	3	
	各种气管接头、供气管路、控制管路均不在保修范围	/	
衬塑罐	衬塑罐罐体、衬塑层、防波板、人孔	12	
	海底阀、卸料球阀、管道等阀门类	6	
	行走机构保修期参照其他车型	/	
油漆	罐体及底架油漆质保 6 个月，人为介质腐蚀、碰擦、事故造成的损坏脱落，不在保修范围内	6	
易损件	密封垫、各类标示贴、各种灯具、灯罩等易损件和消耗品不在保修范围内	/	

说明：1.底盘轮胎的保修按照底盘轮胎厂家的保修规定执行。

2.半挂车车轴按随车的车轴生产厂家的《车轴使用说明书》保修政策执行。

3.挂车轮胎的保修按轮胎生产厂家的保修规定执行。

4.由于中集凌宇系列产品的多样化、多元化，针对上述保修标准中未体现的车辆产品保修期限，请及时与中集凌宇售后服务部或各区域服务经理联系，售后服务部服务热线：0379-65937687.

搅拌车应急处理方式和保养注意事项

紧急驱动（应急油管）操作说明

一旦液压泵或车辆发生故障，可按以下紧急驱动不走进行驱动：

- 1.准备好应急油管；
- 2.将故障车（被驱动车）熄火，卸下液压马达上的高压油管接头；
- 3.将救援车（驱动车）熄火，将其液压马达的高压油管接头卸下，并与故障车上的液压马达的对应接头软管相连接；
- 4.将故障车马达上的回油管与救援车的油泵回油管路连接；
- 5.发动救援车，将其操作手柄拨至出料位置，故障车内的混凝土即可卸出；
- 6.紧急驱动完毕后，将应急油管卸下，并恢复两车原状。

减速机保养

1.齿轮润滑油更换周期

- （1）第一次时，发动机运转 300-500 小时更换一次，长期不用放置时，油的品质会下降，使用前要更换油液；
- （2）第二次以后，发动机运转 2000 小时或一年更换一次油；

- (3) 换油应在减速机达到工作温度时进行，每次换油时应检查螺栓的紧固情况；
- (4) 为呵护您的爱车，建议您选用本公司原厂齿轮润滑油，型号建议 85W/90 GL-5

2.法兰盘处加黄油时间

- (1) 第一次时，发动机运转 250 小时加一次黄油；
- (2) 以后，发动机运转 1000 小时或半年加一次。

3.使用时的重要说明

- (1) 滚筒运转时，须限制发动机转速，当油泵处于最大排量位置时，搅拌筒在任何情况，转速都不得超过 15rpm。超过极限转速会损坏相关件；
- (2) 须定期用扭矩扳手检查减速机固定螺栓的拧紧力矩是否正确(首先在运行 59 小时后进行)法兰盘螺栓扭矩为 400N.M，底座螺栓扭矩为 590N.M.

液压系统保养使用说明

- (1) 新车车辆及搅拌筒第一次工作满 100 小时后必须更换液压油及齿轮油；
- (2) 以后每工作 1000 小时或每年，也必须更换液压油、齿轮油及滤芯；
- (3) 散热器液压油箱上有真空表，当真空表的指针指向红色区域时，必须及时更换滤芯。使用超过一年的滤芯，即使指针不在红色区域，也应更换，更换的滤芯要与散热器匹配且为同品牌。；

(4) 为呵护您的爱车，建议您使用本公司原厂液压油及滤芯，并经过 10 微米精度过滤后才能加入；

(5) 液压油粘度：在温度高于 30°C 的地区，必须使用 68 号液压油；在温度低于 30°C 的地区，可以使用 46 号液压油。

！注意

不同品牌的液压油不可混合使用，更换液压油必须先将油箱内原来的液压油全部放完，并用相同型号的液压油将系统清洗后，才能加入新的液压油。

上装润滑点：

润滑部件	润滑点数	润滑周期
拖轮	2	一周
升降器	1	一周
滚道	2	一月
主槽支撑杆	1	一月
传动轴	2	一周
操纵机构	10	一周

液罐车、粉罐车保养注意事项

首次运行检查以下项目

- 1.柴油机冷却液和润滑油是否缺少；
- 2.空压机润滑油是否缺少；
- 3.轴距误差是否符合标准 $\leq 3\text{mm}$ 。

取力器不工作

- 1.气压过低（应高于 0.6MPa 以上）
- 2.手动气动开关坏。
- 3.取力器
 - （1）取力器气缸推杆弯曲（检修或更换）
 - （2）取力器气缸密封圈坏，漏气（检修或更换）
 - （3）取力器输出轴弯曲或断裂（检修或更换）
 - （4）取力器拨叉弯曲（检修或更换）

4.离合器分离不彻底（调整）

各处润滑点数、润滑周期及润滑脂规格：

序号	位置	数量	润滑周期	润滑脂规格
1	牵引销、牵引销板	1	1	ZG-4
2	支承装置	2	1	ZG-4
3	钢板弹簧	8	12	ZG-4
4	平衡销	2	2	ZG-4
5	驻车制动杆	1	1	ZG-4
6	车轴轴承	4	12	ZL-4
7	制动器浮动销及固定销	4	12	ZN4-6
8	凸轮轴支架	4	1	ZG-4
9	固定拉杆销栓	4	2	ZG-4
10	制动调整臂及连接部位	4	2	ZG-4
11	锁具	12	2	ZG-4

液罐车蒸罐注意事项

蒸罐作业前



1. 拆除罐体顶部防溢流探杆，避免因高温损坏传感器探头；



2. 拆除罐体底部海底阀（紧急切断阀）底部易熔螺栓（易熔螺栓的易熔温度为 $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ），再安装与原易熔螺栓同规格长度螺栓，顶开海底阀便于蒸罐时流出废液。

蒸罐作业时

- 1.蒸汽管道必须要和罐口牢牢固定，防止蒸汽管道甩出罐外造成人员烫伤；
- 2.蒸罐作业人员必须穿戴好劳保用品，在移动及固定蒸汽管道时要轻拿轻放，防止管道和罐体内部产生摩擦。

蒸罐作业后

- 1.罐体冷却后安装防溢流探杆
- 2.安装海底阀（紧急切断阀）底部易熔螺栓。

注意事项

- 1.不允许加压蒸罐，蒸罐温度一般保持在 100℃左右，最大不允许超过 120℃；
- 2.对于经常蒸罐的车辆要定期检查各阀体密封圈，若有损坏请及时更换。

其他

本手册的最终解释权归本公司所有。

假如您所光临的服务站不能解决您遇到的问题，请您直接与本公司联系，您将会得到满意的服务。

联系单位：洛阳中集凌宇汽车有限公司

联系地址：河南省洛阳市洛龙区关林达到 1 号

售后服务热线：0379-65937687

配件销售热线：0379-65937687

中集凌宇服务站通讯录

省份	序号	特约服务站名称	地址	负责人姓名	负责人手机
安徽	1	阜南县华瑞机械厂	阜南县鹿城镇京九大道 163 号	张涛	13865870265
安徽	2	亳州艺博汽车公司	亳州市客运西站内	李创业	18305683535
安徽	3	安庆华俊汽车服务公司	安庆市中山大道汽配城	高建华	15305567797
福建	4	厦门市泉能达机械设备有限公司	厦门市集美区灌口集美北大道 788 号 11 区 B2	林春桂	13328757336
福建	5	福建厦门柏坤修理厂	厦门海沧区	朱延峰	18259735169
福建	6	福建莆田重汽服务站	莆田市涵江区	刘杰	15080371511
甘肃	7	兰州榆中定远中集怀钦修理部	兰州榆中县定远镇	韦怀钦	13893273429
甘肃	8	兰州油罐车维修厂	兰州西收费站停车场	王晓飞	18293400188
广东	9	深圳市盐田区兴平汽修厂	深圳市盐田区永安路 104 广汽日野服务站	张坤龙	13510285829
广东	10	深圳市宝安区观澜振鹏汽修厂	深圳市宝安区观澜街道环观南路 124 号 1-3	吴呈贵	13902919637
广东	11	惠州市翔顺机电设备有限公司	广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道 1333 号	范生良	13549394579
广东	12	广州鸿溢金属制品维修有限公司	广州市黄浦区镇龙村竹园新屋一巷 108 号 102 房	彭文炜	13929718433
广东	13	增城市新塘镇华安达修配厂	广州市增城区新塘镇广深公路塘岗路段	陈淑霞	13697443038

广东	14	广州市黄埔区忠发汽车散热器维修点	广州市黄埔区丰乐北路东面 91-92 号	周志斌	13710411615
广东	15	深圳市盐田区兴通汽修厂	深圳市盐田区盐田街道后方区域 19#区	田宗平	13798497408
广西	16	南宁液压泵减速机专业维修	广西南宁市江南区南站大道 63 号	蒋京先	13978687167
广西	17	广西启步汽车服务有限公司	北海市海城区北海大道	吴荣兴	18807800181
广西	18	北海欣合汽车修理厂	广西壮族自治区北海市铁山港区北铁一级公路	姜永生	15905344918
贵州	19	贵州恒瑞重型汽车贸易有限公司	中国重汽贵阳恒满特约服务站(花溪区)田军	骆经理	18085018055
贵州	20	贵阳液压系统服务站	贵阳市花溪区	勾波	13985028048
贵州	21	贵阳水泥罐车服务站	环城北路	张先丑	13638510665
贵州	22	遵义水泥罐车服务站	遵义市播州区三岔中集凌宇服务站	唐波	18275410607
贵州	23	遵义市大尧和兴汽车修理厂	遵义市红花岗区南关镇南山村(忠深大道)	张仕波	13985641008
贵州	24	贵州新天运汽车服务有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宋家冲公交站	骆帝贵	13511916483
贵州	25	贵州鸿运吉通汽车服务有限公司	贵州省贵阳市花溪区天河潭大道	潘国超	13984391849
贵州	26	贵州铜仁通运汽修厂	铜仁市碧江区 305 省道海螺水泥厂向前 1000 米.	罗以元	17785027783
贵州	27	红花岗区象牙修理厂	遵义市红花岗区南关办镇吴寨组铁路旁	田少才	13765982361
贵州	28	散装水泥罐车服务中心	遵义市播州区鸭溪镇龙山金刀坑村	成建	15086086356
贵州	29	六盘水市水泥罐车检修站	六盘水市钟山区华润物流九洞桥路西	石泽林	13809424274

贵州	30	凯里佳良汽修厂	贵州省凯里市西门街道郭家坪四季修理厂院内	罗辉国	13908552038
贵州	31	晓波罐车专业维修服务站	福泉市马场坪小河口村	谌波	15008255079
贵州	32	黔西南启飞汽贸有限公司	贵州省兴义市坪东镇木贾老酒厂路口	陈飞	15985331117
贵州	33	毕节市志诚艺汽车维修有限公司	贵毕公路（毕节市大方县）	孟老二	18285723333
贵州	34	贵州均桂重型汽车销售服务有限责任公司	贵阳市花溪区孟关大道	谷兵	17385593587
贵州	35	遵义杨双液压维修配件店	遵义市深溪镇高速路口	杨双	18585220027
贵州	36	随源液压机械维修	贵州省黔西南布衣苗族自治州兴义市红星村 s309 兴义市光华机械厂西侧	谭荣品	15338536800
贵州	37	贵阳力兴液压维修	贵阳市花溪区贵安大道北 50 米	冯旭红	18286194219
贵州	38	贵州同兴液压维修	贵阳市观山湖区华新街	吴言波	13984025239
贵州	39	贵宏汽贸	贵州省盘州市贵宏公司北门	杨红梅	15985593708
贵州	40	黔南州林达汽车修理厂	贵州省黔南布衣苗族自治州都匀市甘塘镇长虹路 112 厂	付定辉	18685087999
贵州	41	小刘汽修	贵州省黔南布衣苗族龙里县双龙蔬菜批发市场	刘志鹏	18670072994
贵州	42	王三汽车修理厂	湄潭县 326 国道附近	熊刚	18798664543
贵州	43	六盘水市兴盛利达汽车服务有限公司	六盘水市水城县水黄公路东 100 米	魏浒	15608580666
河北	44	石家庄长安区华清工程机械汽车修理厂	河北省石家庄市长安区北二环东路	容兴心	13623307658
河北	45	保定市冀通汽车服务有限公司	河北省保定市南市区南二环与东三环交口东行 200 米	王阔	13930257086

河北	46	石家庄长安北方汽车修理厂	建华北大街与北二环交叉口北行 500 米	杨连发	18731120601
河北	47	石家庄仕建汽车维修有限公司	石家庄高新区赵村村北 307 夏线	檀保业	18603267788
河北	48	石家庄海通汽车贸易有限公司	石家庄正定县 107 国道路东	张新岭	15231199990
河北	49	衡水市桃城区立忠汽车修理厂	衡水市西外环人民路北铁路高架桥南	种西卯	13932890802
河北	50	河北保定冀通服务站	河北省保定市南市区南二环与东三环交口东行 200 米	王阔	13930257086
河北	51	保定凯捷汽贸	保定市南二环与东三环交口东行至高速桥桥东路北	夏丛姣	15127285954
河北	52	衡水正大汽修厂	河北省衡水市北外环十二王村西行 200 米，路北正大汽配	于枫	13785885168
河北	53	邢台伊乐液压搅拌专修	河北省邢台市邢台县职教中心	周老板	13803196071
河北	54	聊城液压维修	聊城市临清县	林明国	13869556162
河南	55	荥阳市豫龙镇开鑫汽修厂	郑州市中原区中原西路与饶城高速口	杨凯	13783713687
河南	56	许昌豪赫汽车服务有限公司	河南省襄城县 3111 国道七里店中国石油加油站北邻	程亚军	13333995000
河南	57	新乡市星源汽车销售服务有限公司	新乡市工村镇周村村东场地	尹立会	13503449373
河南	58	新起点汽车修理厂	郑州市东四环与鸿苑路交叉口	任荣才	15038062171
河南	59	濮阳市昌顺汽车销售有限公司	濮阳市华龙区岳村镇乡政府东 500 米路北	王道岭	13939310661
河南	60	南阳市双铺汽车服务有限公司	南阳市白河办事处双铺二广高速出口处	黄长江	13949308001
河南	61	洛阳老城区东瑞罐车配件	洛阳市洛吉快速路与西三路交叉口	杜正宽	1383886087

河南	62	洛阳市老城区伟诚汽修	洛阳市老城区 310 国道	郭忠华	13721679471
河南	63	郑州通程运输科技有限公司	郑州市荥阳市豫龙镇关帝庙村	王纪田	13523710083
河南	64	驻马店市开发区青文汽车修理部	驻马店市开发区汝河大道西段	曹青文	13513982906
河南	65	郑州开旭汽车销售服务有限公司	郑州市惠济区北四环与西四环交叉口南 200 米	石斌	18637163857
河南	66	新乡弘润服务站	新乡市牧野区 107 转盘新濮路口（中国重汽院内）	王社涛	18903737222
河南	67	湛河区广晓汽修店	平顶山市湛河区平桐路油坊头村路西	崔广晓	13064492898
湖北	68	枣阳东兴汽车修理有限公司	湖北省襄阳市枣阳市襄阳路 146 号	陈彬	13476360789
湖北	69	宜昌市宏威汽车服务有限公司	湖北省宜昌市伍家岗花艳中学对面	程亚军	13872589781
湖北	70	十堰亨运集团汽车销售服务有限公司	十堰市经济开发区东环路 128 号	王忠民	13135725178
湖北	71	湖北襄阳荣江汽车维修服务有限公司	湖北省襄阳市襄州区航空路 8 号	尤德付	13871761219
湖南	72	益阳欧绅汽车维修服务有限公司	益阳市高新区益阳大道东 313 号	贺力	13638470191
湖南	73	邵东县亿泰物流投资有限公司	湖南省邵阳市邵东县衡宝路 919 号	张永刚	15399753222
湖南	74	湖南大地通汽车贸易有限公司	长沙市长沙县东十一路与红树坡路交汇处 6 号	曾渝	18607317060
湖南	75	小何鑫达搅拌罐维修站	长沙县开福区	何老板	15211150917
湖南	76	顺风汽修厂	长沙市浏阳市	欧老枫	15580032501
湖南	77	张家界军华汽贸	张家界	张总	13807441111

湖南	78	株洲汽修厂	株洲市田心区	周总	15807336543
湖南	79	常德武陵区汽修厂	常德武陵区	钟厂长	13307420880
湖南	80	衡阳中翔汽修厂	衡阳市石鼓区 107 国道附近	刘经理	13873400975
吉林	81	吉林和顺服务站	吉林省长春市宽城区青年路 8728 号	徐东华	13756004222
江苏	82	扬州通韵专用车销售服务公司	扬州广陵区沙头镇生态园内	夏永寿	18652596633
江苏	83	南京市江宁区申亿机械维修中心	南京市江宁区东山街道宏远大道	李申	18051144180
江苏	84	邗江区君隆汽车配件销售服务中心	汊河街道祥园路 54 号（银都商业街）-6	杨彪	13338849915
江苏	85	南京天吉汽车销售服务有限责任公司	南京市栖霞大道神巷 100 号	曹兴传	13016956978
江苏	86	无锡缘卡汽车服务有限责任公司	无锡市新吴区南开路 51 号	黄俊	13814271166
江西	87	南昌经济技术开发区菱瑞汽车配件服务部	南昌市南昌经济技术开发区蛟桥路 169 号	王刚	15079198617
江西	88	龙哥汽车配件部	赣州章贡区水东大道科盈路	龙世庆	13979784169
江西	89	赣州精瑞汽修	赣州赣县区火炬大道 8 号	张协强	13766307340
江西	90	江西锦和通汽车贸易有限公司	江西省南昌市迎宾大道 2660 号	毕诚	79185787796
辽宁	91	普兰店鑫鸿运汽车修配厂	普兰店市	周毫	15524646777
辽宁	92	盘山县太平街道徐盛修配厂	辽宁省盘锦市盘山县太平街太平村	徐盛	18842711988
宁夏	93	银川鑫银达汽车服务有限公司	宁夏灵武宁东镇中产物流园 5 号	刘继宗	13895133688

宁夏	94	杨飞修理厂	银川市西夏区鸿河汽配城	杨飞	13723571315
山东	95	淄博顺祥汽修厂	淄博市张店区沅水镇沅泉汽修	张书全	13589493386
山东	96	淄博鼎盛汽车销售有限公司	淄博市恒台县果里镇	孙京文	18653311338
山东	97	临沂罗庄区刚强汽车修理厂	临册路与南外环交汇东 1000 米路南	吴刚	15963944234
山东	98	临淄区凤凰镇腾龙焊接维修部	临淄区张皇路	腾龙	13583301975
山东	99	广饶华旗工贸有限公司	广饶县李鹊镇后大张村	蒋锡恩	17705462688
山东	100	滨州市博兴县宏顺维修厂	博兴县陈户镇桥子村	郑德强	18654633456
山东	101	邹城瑞发汽车修理厂	东外环马踏飞燕路东 100 米北	袁在玉	13863757133
山东	102	烟台文正汽车销售有限公司	芝罘区幸福南路西路 28 号	曲衍青	13001600176
山东	103	日照嘉烨汽车修理有限公司	山东省日照市岚山区安东卫街道汾水建材市场	谢振乾	15506338690
山东	104	垦利区垦利街道彬宅汽车配件维修中心	山东东营市垦利区黄河路（汽配城）	张彭坤	13793999893
山东	105	济宁市东弋汽车销售有限公司	山东省邹城市城前西路 3949 号	吕文龙	13305371715
山东	106	济宁宏伟专用汽车维修有限公司	济宁市任城区南张镇东陈村	李志飞	13475759292
山东	107	济南肥城卡驿汽车服务有限公司	肥城市老城街道办事处驻地以北	范晓波	18765887309
山东	108	黄河三角洲滨南物流有限公司	山东省滨州市博兴县经济开发区	泥瑞	18705439171
山东	109	东明县红旗罐业有限公司第一分公司	山东省菏泽市东明县菜园集乡	刘群英	15269001188

山东	110	德州德吉汽车销售技术服务有限公司	德州经济开发区抬头寺乡白桥村 104 国道北侧	李书清	18705347299
山东	111	保定一汽解放服务站	保定南二环 2422 号	刘冬冬	13032052900
山东	112	东营彬宅修理	山东省东营市垦利区西外环路南首净化站三矿	张澎坤	13793999893
山东	113	东明红旗罐业有限公司	山东菏泽市东明县黄河路石化销售大厦西红旗罐业有限公司	崔茂利	13854096086
山东	114	文正汽修	山东省烟台市芝罘区幸福南路西路 28 号	相波	13793509799
山东	115	威海弘奔重汽修理厂	山东省威海市环翠区青岛中路 204-1 号	曹政凯	18606412523
山东	116	莱芜泰东重汽服务修理厂	莱芜泰东重汽服务修理厂	杨建	13906343206
山东	117	济南千耀达重汽服务公司	济南市历城区 S102 省道	张经理	18560186368
山东	118	建平汽车修理厂	日照东港区山东路 152 号	吴建平	18963327955
山东	119	青州建华修理	山东省青州市邵庄镇	刘建华	13964763470
山东	120	菏泽单县汽修	菏泽单县汽修	张良	13287908558
山东	121	菏泽市鑫洲汽车商贸有限公司	人民路交叉口向北	赵永伟	13305301628
山东	122	济宁兄弟连合汽车维修有限公司	济宁市任城区安居街道办事处唐庄村	王洪军	15853750698
山东	123	东顺汽修厂	泰安市祝阳镇姚中村附近	李冰	15053858891
山东	124	潍坊东裕车业发展有限公司	山东省潍坊市坊子区十三公里处	付茂新	18953637699
山东	125	淄博城通汽车服务有限公司	山东省淄博市临淄区凤凰镇史家村	常超	13082710222

山西	126	山西省长治汽车运输有限责任公司一汽服务站	长治市长邯路朝阳村北 200 米	庞雄	13835585822
山西	127	山西聚陆汽车维修有限公司	太原市晋中开发区汇通路秋村段	王印轩	13485387577
山西	128	大同市翔捷泰商贸有限责任公司	大同市南郊区口泉乡口泉村北方焦化对面	孔瑞	13934751957
陕西	129	西安西宝汽修厂	西安市未央区六村堡丰产路相家巷村旁	张志明	18133929816
陕西	130	西安老铁罐车维修部	西安市石化大道北徐十字路西 500 米	铁怔娃	15991160960
上海	131	上海东方汽车维修厂	上海闵行区虹梅南路	孙林	13524090599
四川	132	宜宾康普森化工机械有限公司	宜宾市翠屏区菜坝镇红旗社区四组虾爬地	文艺	13708298454
四川	133	泸州畅丰汽车服务有限公司	泸州市纳溪区棉花坡柿子村四社	刘晓龙	13808287943
四川	134	巴中市巴州区豪杰罐车配件经营部	四川省巴中市巴州区回风国家粮食储备库内	冯杰	15882723700
四川	135	资中县铁马汽车修理有限公司	资中县渔溪镇鲢鱼村西瓜组 3 号	刘辉	13438658386
四川	136	天全县始阳镇汽修厂（雅安）	雅安市天全县始阳镇凤阳大道 412	孙孝国	15881214838
四川	137	四川省峨眉山域驰汽车销售有限公司	四川省峨眉山市工业园区仓储物流园（胜利镇）	张用东	13700936646
四川	138	邛崃市天龙汽修厂	四川省邛崃市临邛县洪川村三组	王波	13808224297
四川	139	攀枝花荣高汽修厂	攀枝花市西区清乌线河石坝段	顾荣高	13980341591
四川	140	南充诚信汽修厂	四川省南充市北干道	肖超	13990826082
四川	141	绵阳市众泰汽车配件有限公司	绵阳高新区永兴镇飞云大道	邓素梅	0816-2565566

四川	142	绵阳聚强汽车销售服务有限公司	四川省绵阳市金祥路 246 号（金祥南路中段）	宁亮	1899197825
四川	143	乐山市超越汽车维修有限公司	乐山市市中区成乐高速绵竹出口处	潘劫然	13350510000
四川	144	广元市翔驰汽车贸易有限责任公司	四川省广元市经济开发区下西物流园	苟爱华	13980151439
四川	145	广汉市建发汽修厂	广汉市大件路新丰段 2193 公桩	李大文	15983843846
四川	146	都江堰市东风汽车技术服务有限公司	都江堰市青城大道幸福村六组	刘建国	13666139561
四川	147	达州市通川区陈清汽车修理有限公司	达州通川区西外镇金山社区	陈清	13980192292
四川	148	达州市天和贸易有限责任公司	达州市化工产业园区	江来	18982886166
四川	149	崇州市崇阳顺风汽修厂	四川省崇州市崇阳镇金盆地大道 107 号	王彬	13881997289
四川	150	成都友竞汽车销售服务有限公司	成都市龙泉驿区十陵街办青龙村五组	王珞莘	13808030126
四川	151	成都万竞汽车贸易有限公司	四川省成都市新都区物流大道 555 号中集车辆园内 28 栋	刘金龙	18382035450
四川	152	成都市交安汽车维修有限公司	成都市金牛区天回镇金华七组 816 号	蒋事举	18111612122
四川	153	成都翰宇汽车服务有限责任公司	彭州市隆丰镇金山村三组	孟顺建	13438058222
四川	154	成都大新汽车销售服务有限公司	成都市新都区物流大道中集车辆园 557 号	郭小川	18982268000
天津	155	天津市协诚达汽车维修有限公司	天津市滨海新区中塘镇张港子村安路南侧	陈志广	15839570596
西藏	156	西藏联强商贸有限公司	拉萨市堆民德庆区	王永超	13308914633
西藏	157	西藏汇峰实业有限公司	拉萨市堆民德庆区	康红岐	13518931258

新疆	158	众鑫汽修厂	哈密市石油基地	张满仓	15199557002
新疆	159	兴屯河区火车西站北站路乐奇汽修厂	乌鲁木齐兴屯河区王家沟北站公路 785 号	柴艳军	15999135759
新疆	160	库尔勒创成修理部	新疆巴州库尔勒	杨超	15276463622
新疆	161	喀什市边疆汽车修理厂	新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格乡十三村 7 组	李静原	13565679263
新疆	162	格尔木格恒名钻修理部	格尔木市滨河路与南海路	杨书勇	13897091848
云南	163	云南盛泰解放卡车销售服务有限公司	昆明市石安公路南侧董家村路段	张毅锋	13987664152
云南	164	云南曲靖金程汽车销售服务有限公司	曲靖市麒麟区麻黄工业园区（双友钢铁南行 500 米）	赵金荣	13987125789
云南	165	曲靖罗平县鸿利商贸有限责任公司	云南省曲靖市罗平县罗雄镇云贵路	李延光	13887478433
云南	166	昆明水泥半挂车服务点	云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨	陶勇	13888239720
云南	167	昆明搅拌车液压系统服务点	云南省昆明市呈贡区天城东南侧	岳小雷	18388128332
云南	168	昆明安宁液罐车服务点	混凝土官渡区大板桥街道复兴村	赵保新	13608867111
浙江	169	余姚东发工程机械维修部	宁波市余姚市城东开发区	李怀忠	13777165231
浙江	170	盈通维修厂	宁波镇海区定海路 168 号	叶生	18868930712
重庆	171	重庆维亚汽车修理服务有限公司	重庆市巴南区李家沱其龙村二社小湾	牟明科	13996425151
重庆	172	重庆长寿忠明汽车修理厂	重庆市长寿区晏家工业园区重钢冷轧薄板厂内	喻洪	18983750502
重庆	173	重庆远顺汽车服务有限公司	重庆市九龙坡区麻塘湾	李豪	15310305508

重庆	174	重庆永川区洪贤修理工厂	永川区胜利路办事处萱花西路 804 号附 1-1-2 号	蒋鸿贤	13629700970
重庆	175	重庆欣利汽车维修服务有限公司	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号	黄勇群	13368002448
重庆	176	重庆市渝峻峰汽车维修服务有限公司	重庆市北部新区金开大道翠桃路 3 号	刘文俊	13996393377
重庆	177	重庆市万州区汇昌汽车销售服务有限公司	重庆市万州区香炉巷 13 号	冉孟成	18983527000
重庆	178	重庆市合川区精诚汽修厂	合川区南津街南屏村三社	杨德辉	13708326666
重庆	179	重庆巨大贸易有限公司	重庆江津区珞璜镇石梁路	王斌	13896148318
重庆	180	北碚区金顺机械设备维修服务部	重庆市北碚区龙凤路	韩亮	18716679010
重庆	181	重庆嘉峰中轮汽车销售有限公司	重庆市江津区双福新区津马大道 66 号	陈波	15102302150
重庆	182	重庆艾力仕液压工程机械维修有限公司	重庆市九龙坡区黄角坪新市场	段艳玲	13062301598

售后服务维修记录单

客户姓名		客户电话		故障地址	
工号/VIN 码		上户日期		故障日期	
故障问题					
原因分析					
维修记录					
费用支付	中集凌宇 <input type="checkbox"/>	客户 <input type="checkbox"/>	配套单位 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	

签字确认

客户签字：_____ 日期：_____年____月____日

服务人员签字：_____ 日期：_____年____月____日

售后服务维修记录单

客户姓名

客户电话

故障地址

工号/VIN 码

上户日期

故障日期

故障问题

原因分析

维修记录

费用支付

 中集凌宇

 客户

 配套单位

 其他

签字确认

客户签字：_____ 日期：_____年____月____日

服务人员签字：_____ 日期：_____年____月____日

售后服务维修记录单

客户姓名

客户电话

故障地址

工号/VIN 码

上户日期

故障日期

故障问题

原因分析

维修记录

费用支付

 中集凌宇

 客户

 配套单位

 其他

签字确认

客户签字：_____ 日期：_____年____月____日

服务人员签字：_____ 日期：_____年____月____日

售后服务维修记录单

客户姓名

客户电话

故障地址

工号/VIN 码

上户日期

故障日期

故障问题

原因分析

维修记录

费用支付

 中集凌宇

 客户

 配套单位

 其他

签字确认	客户签字：_____ 日期：_____年____月____日 服务人员签字：_____ 日期：_____年____月____日
------	--

售后服务维修记录单

客户姓名		客户电话		故障地址	
工号/VIN 码		上户日期		故障日期	
故障问题					
原因分析					
维修记录					
费用支付	中集凌宇 <input type="checkbox"/>	客户 <input type="checkbox"/>	配套单位 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	

签字确认

客户签字：_____ 日期：_____年____月____日

服务人员签字：_____ 日期：_____年____月____日